

# ABB电机M2QA 200L2B

产品名称	ABB电机M2QA 200L2B
生产厂家	青岛新航信盛贸易有限公司
价格	/
规格参数	:
公司地址	青岛市市南区香港中路116号
联系电话	13520936231

## 产品详情

ABB电机M2QA 200L2B

ABB电机M2QA 200L2B

M2QA 1.1-2P M2QA 45-2P

M2QA 0.75-6P M2QA 30-8P

M2QA 1.1-4P M2QA 37-6P

M2QA 1.5-2P M2QA 55-4P

M2QA 1.1-6P M2QA 55-2P

M2QA 1.5-4P M2QA 37-8P

M2QA 2.2-2P M2QA 45-6P

M2QA 2.2-4P M2QA 75-4P

---

M2QA 1.1-8P M2QA 75-2P

M2QA 1.5-6P M2QA 45-8P

M2QA 3-4P M2QA 55-6P

电机的启动设备，也要及时清擦外部灰尘、你够，擦拭触头，检查各接线部位是否有烧伤痕迹，接地线是否良好。

检查和清擦电机接线端子。检查接线盒接线螺丝是否松动、烧伤。

检查各固定部分螺丝，包括地脚螺丝、端盖螺丝、轴承盖螺丝等。将松动的螺母拧紧。

绝缘情况的检查。绝缘材料的绝缘能力因干燥程度不同而异，所以检查电机绕组的干燥是非常重要的。电机工作环境潮湿、工作间有腐蚀性气体等因素存在，都会破坏电绝缘。常见的是绕组接地故障，即绝缘损坏，使带电部分与机壳等不应带电的金属部分相碰，发生这种故障，不仅影响电机正常工作，还会危及人身安全。所以，电机在使用中，应经常检查绝缘电阻，还要注意查看电机机壳接地是否可靠。