

外墙真石漆工程，外墙真石漆喷涂，外墙真石漆的施工，外墙粉刷

产品名称	外墙真石漆工程，外墙真石漆喷涂，外墙真石漆的施工，外
生产厂家	陕西东朗隆科金属科技有限公司
价格	/
规格参数	:
公司地址	西安市长安区滦镇街道办高鸭路西王村6号
联系电话	13310979439

产品详情

外墙真石漆工程，外墙真石漆喷涂，外墙真石漆的施工，外墙粉刷

陕西西安高新区曲江雁塔区未央区经开区浐灞港务区灞桥碑林区莲湖区高陵临潼咸阳泾阳三原沔东新区外墙真石漆工程，外墙真石漆喷涂，外墙真石漆的施工工艺，外墙做真石漆，外墙涂料粉刷工程，外墙粉刷，旧楼改造粉刷，普通涂料粉刷，真石漆施工注意事项，西安东朗建工外墙真石漆施工，外墙装饰工程施工



真石漆是一种装饰效果类似于大理石、花岗岩的涂料。装饰后的建筑具有自然、真实的自然色彩，给人以优雅、和谐、庄重的美感。所以真石漆在家装中越来越受欢迎。那么，真石漆在施工的过程中需要注意的事项有哪些呢？东朗建工带大家了解一下。

1、施工前密切关注天气

由于真石漆喷涂施工涂膜较厚，干燥时间较长，应密切关注天气预报，做好施工安排，避免在雨、雪来临前施工。

2、注意施工环境

应避免在气温低于5℃、相对湿度高于85%的环境条件下施工，以免因真石漆成膜不好造成发花；也不能在大风天气里施工，以免真石漆喷涂很难上墙，造成大量浪费，并且大风时很难喷涂均匀造成发花，大风时真石漆还可能干燥过快而导致开裂。



3、使用同一厂家的产品

为了保证涂层的整体美观性，底涂料、主涂料应选择同一生产企业的产品。

4、基层处理

4.1混凝土基层养护需在4周以上，基面应干燥、平整（2m落差 < 3mm）、牢固；

4.2含水率小于10%，pH值小于10；

4.3施工前需清除表面的灰浆、浮灰等附着物；

4.4空洞剔除，抹涂修补的水泥面应进行去碱处理。

5、柔性腻子批刮

5.1检查阴阳角是否有残缺，线条是否符合要求。

5.2批刮柔性腻子

将腻子按比例混合搅拌均匀，再用批刀将腻子刮涂在基层墙面上，然后迅速用批刀将其刮平。



5.3打磨

腻子批刮完全干燥后，即可对腻子层进行打磨，须使用320# ~ 400#砂纸砂磨，太粗的砂纸会留下明显的砂痕甚至破坏腻子层。

6、成品及线条保护

刷涂底漆前对所有需要保护的地方进行保护处理。

6.1保护的對象：所有与施工工作面相接的其他成品，包括门、窗及门窗框和玻璃；户外落水管；其他外墙装饰物。

6.2保护目的：避免污染，同时减少清理工作量、避免清理破坏和清理残留。

6.3保护方法：

门窗：使用塑料薄膜、挡板、塑料布等，以双面胶贴于要保护的表面。

门窗框：使用美纹胶带和塑料薄膜覆盖。

户外落水管：使用塑料薄膜包裹。



7、刷涂底漆

底漆使用前搅拌均匀再进行刷涂施工，滚筒蘸料要适宜，刷涂一定要均匀，不能有漏刷，也不能有流挂现象，阴角不易用滚涂施工均匀的地方可以用毛刷进行刷涂施工，以免因底材对真石漆吸收不同造成发花。

8、真石漆施工

8.1底漆必须干透后才能进行真石漆喷涂施工。真石漆喷涂时，枪口必须垂直墙面，不能有较大角度倾斜，避免因砂粒排布不同造成发花。

8.2喷涂时尽量喷涂均匀，走枪速度一致，不能在墙面上停顿；开始喷涂开枪时，不能正对墙面，喷完收枪时，也不能正对墙面，要将枪口移开再关闭喷枪，避免造成发花。

8.3每个喷涂面尽量一次完成，施工必须由建筑物自上而下进行，每次喷涂以阴阳角交接处或落水管为界，如果较大范围内没有阴阳角或落水管，尽量多人并排一次完成，避免大面上出现接茬。



9、成品保护

真石漆有两个颜色交叉作业时，必须进行保护，以免互相污染，造成发花。具体做法是先喷涂施工完一个颜色，干燥后用塑料膜将其与另一个颜色有接触的地方保护起来，再喷涂另一个颜色，喷涂后揭掉保护膜。

10、施工罩光漆

石漆完全干燥24h后才能施工罩光漆，罩光漆滚涂施工时一定要滚涂均匀，不能流挂，尽量减少接茬，避免有些地方滚涂过厚光泽过高，因光泽不同而引起发花。



内容来源于网络，仅供交流学习，如有侵权请联系删除。