

洗脸池弹跳芯怎么安装-洗手池台盆浴缸弹跳芯

产品名称	洗脸池弹跳芯怎么安装-洗手池台盆浴缸弹跳芯
生产厂家	九江新鸣多泰科技有限公司
价格	/
规格参数	:
公司地址	濂溪区德化路
联系电话	15210126760

产品详情

洗脸池弹跳芯怎么安装-洗手池台盆浴缸弹跳芯

弹跳芯不会弹跳极有可能是内部被泥沙等杂质卡住了，只要将弹跳芯拆卸下来，将其浸泡在小苏打、白醋混合液中，大概十分钟左右，再用牙刷将上面污垢刷洗干净，最后冲洗干净，安装回去就可以恢复弹跳了。

弹跳芯不会弹跳也有可能是本身故障导致的，同样需要将弹跳芯拆卸下来检查，将上面固定的螺丝拧松，就可以将整个弹跳芯拆开进行检修，若只是变形的话，调整好即可，若是内部配件损坏的话，就要更换个新的弹跳芯。

准备好弹跳芯下水器组件，将零件一一摆好，并根据说明书上的要求进行安装好，上方排水孔边盖部分就先不用装。

检查将下水器组件上缺口部分与洗脸池溢水出水孔方向，两者要保持一致，才能避免洗脸池水量过满溢出时，不会出现孔被堵住，水会回流到洗脸盆的情况，确保水是从溢水孔中流入刀排水管的。

在洗脸池下方排水孔处找到安装位置，将下水器组件从这里装入，要注意圆型止水垫片的圆弧部分是朝上的，才能起到止水作用。

将下水器组件固定好，下方也要将出水漏头组件拴紧，连接好排水管后就装好了，这时候就可以用手按压弹跳芯进行控制。