

# 朝阳区安装玻璃隔断随叫随到

产品名称	朝阳区安装玻璃隔断随叫随到
生产厂家	北京博弈通达装饰工程有限公司
价格	260.00/平方米
规格参数	:
公司地址	北京市房山区长阳万兴路86号-A1910
联系电话	15810830196

## 产品详情

### 朝阳区安装玻璃隔断随叫随到

朝阳区安装玻璃隔断随叫随到

北京博弈通达装饰有限公司专业安装玻璃隔断

安装玻璃隔断方法:

1.一般从隔墙框架的一端开始安装,先将靠墙的竖向型材与角铝固定,再将横向型材通过角铝件与竖向型材连接。角铝件安装方法是:先在角铝件上打出两个孔,孔径按设计要求确定,设计无要求时,按选用的铆钉孔径确定,一般不得小于3mm。孔距角铝件边缘10mm,然后用截型材(截面形状及尺寸与横向型材相同)放在竖向型材划线位置,将已钻孔的角铝件放入这截型材内,握稳小截型材,固定位置准确后,用手电钻按角铝件上的孔位在竖向型材上打出相同的孔,并用自攻螺钉或拉铆钉将角铝件固定在竖向型材上。铝合金框架与墙、地面固定可通过铁件来完成。

2.当玻璃板隔断的框为型钢外包饰面板时,将边框型钢(角钢或薄壁槽钢)按已弹好的位置线进行试安装,检查无误后与预埋铁件或金属膨胀螺栓焊接牢固,再将框内分格型材与边框焊接。型钢材料在安装前应做好防腐处理,焊接后经检查合格,补做防腐。

3.当面积较大的玻璃隔墙采用吊挂式安装时,应先在建筑结构梁或板下做出吊挂玻璃的支撑架,并安好吊挂玻璃的夹具及上框。夹具距玻璃两个侧边的距离为玻璃宽度的1/4(或根据设计要求)。要求上框的底

面与吊顶标高应保持平齐。

---